

この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくため、必ずご一読願います。

■ユーザー様

スマホとの接続

データ通信可能な電源ケーブルをご使用ください。スマホとの接続がうまくいかない場合は、ケーブルの抜き差しのほかスマホ端末側の再起動を行ってください。

P.27 スマートフォンとの接続方法/無線

●Android

- ①本機をスマートフォンからテザリングなどを用いWi-Fiに接続してください。
- ②次に、双方のEasyConnectionアプリを立ち上げてください。

●iOS

- ①本機をスマートフォンからテザリングなどを用いWi-Fiに接続してください。
- ②スマートフォンのミラーリング機能(Airplay)をタッチし、接続が完了するとメイン画面に移行します。

緊急リセットホール (P.07)

リセットボタンは、一度押しです（気持ち上目に配置されております）。

内蔵マイク

本機は内蔵マイクを搭載しております。
より良い感度をお求めの際は、別途オプションの外部マイクをご購入ください。

工場リセット

工場リセットボタンは押さないでください。

■販売店/取付業者様

時計がずれている

時計は、本機GPSアンテナ或いはスマホ連携時にネットワークより自動補正されます。

バックカメラの映像入力コード

黄色の2本線(短)は本機では使用しない配線（アンテナ）です。

電源コード (P.11)

コネクタ部は渋く鈍いため、接続時ロック音が鳴らない場合があります。
抜けないことを確認してください。

USB端子用コード

本機と連結後、USB端子は車内空間（センターコンソールやグローボックス内など）に必ず出してください。

GPSアンテナ

本機と連結後、GPSアンテナはダッシュボードなど遮蔽物の無い位置に設置させてください。

天板ラベル

ヒューズ 15A ⇒10A

■取説追記・修正事項

P.09 電源コードの配色

バック信号 小豆色⇒ピンク色
KEY1 橙/黒 ⇒茶
KEY2 橙/白 ⇒茶/黒

P.11 電源コード

コネクタ部は狭く鈍いため、接続時ロック音が鳴らない場合があります。
抜けないことを確認してください。

P.21 Bluetooth

①接続リスト → ②接続リスト
②接続先検索 → ①接続先検索

初期ペアリング時は、接続先検索で本機側のスマホ名をロングタップし、
スマホ側にPINコード(初期値:0000)を入力しペアリングを完了させてください。

P.27 スマホとの接続／無線

Androidは、操作①⇒②で接続完了です。
iOSは、操作②でEasyConnectionアプリを立ち上げず、操作①⇒③で接続を実行させてください。

P.33 音楽再生ができない

「.wva」 ⇒ 「.mp3」「.wav」、「.aac」、「.flac」

P.35 仕様

対応電圧:12V専用(10.8V~14.0V)
本体サイズ:奥行最大 166mm

■スマホ連動関連

端末別 連携アプリ早見表

スマホ端末	Android		iPhone	
	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線
YouTube	○	○	×	○
Google map	○	○	○	○
Spotify	○	○	○	○
内蔵音楽	○ (Bluetooth経由)	○ (Bluetooth経由)	○	○

端末別 連携仕様

スマホ端末	Android	iPhone
有線接続	双方向	単方向
無線接続	単方向	単方向

双方向…本機側でスマホアプリの操作が可能
単方向…スマホ画面の投影に限定(ミラーリング)
※連携アプリ(EasyConnection)内のコマンド選択は
スマホ端末や接続方法に関わらず、本機側で可能です。

接続用アプリ



iOS 9.0 以降 iPhone iPad
および iPod touchに対応。



Android OS: 5.0 以上



■アフターサービスについて

各種情報はホームページあるいはamex公式サイトをご確認ください。

株式会社 青木製作所

<http://www.aokiss.co.jp/>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

■メールでのお問い合わせ
info@aokiss.co.jp

■電話でのお問い合わせ
027-320-2677 (アメックスアルファ内)

受付時間 9:00~11:30/13:00~16:00

【青木製作所 HP】



www.aokiss.co.jp

【amex 公式サイト】



www.aoki-amex.com