


この度は、当社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
安全にご使用していただくため、必ずご一読願います。

《重要》ドライバー様へ

時間経過に伴い録画データが上書きされる事を防ぐ為に、事故等有事に遭遇した場合は、安全に停車したのち、本体電源を OFF にし SD カードを抜き取り保管してください。
または本体側面に接続されている電源ケーブルを抜き、動作を完全に停止させてください。

■ 取付位置について

はじめに、必ずガラス接着面の汚れを除去、脱脂を行ってください。
取付位置は、フロントガラス上部の 20% 以内に取り付けてください。



※注意

シガー電源ケーブル (5V 降圧) を切断し、車両ヒューズボックスに直結しないでください。
アクセサリ直結ケーブル (OP-A06B01) を別途お買い求めください。

■ 日付 / 時刻設定について

はじめに日付と時刻の設定を行います。
※内蔵バッテリーの放電により日付 / 時刻、設定情報が初期化された場合も、この操作を行ってください。

操作方法：①録画停止 → ②システム設定 → ③基本設定 → ④日付 / 時刻



■ フォーマットについて

安定運用のため、週 1 回程度定期的なフォーマットを実施してください。
※フォーマットで消去したデータは復元できませんのでご注意ください。

操作方法：①録画停止 → ②システム設定 → ③基本設定 → ④フォーマット



■ microSD カードについて

カードの取出しは、必ず電源 OFF の状態で行ってください。破損やデータの消失に繋がります。
カードは消耗品のため、保証対象外となります。一定期間ご使用になりますと、劣化やデータ破損が発生します。
定期的に新品交換をお願いします。
純正品以外のカードご使用の際は、スピードクラス 10 以上、容量 4 ~ 256GB、ドライブレコーダー向け仕様 (高耐久) のものをご使用ください。

本製品は、連続して映像を記録しますが全ての状況下において映像の記録を保証するものではありません。

■ アフターサービスについて

各種情報はホームページあるいは amex 公式サイトをご確認ください。

株式会社青木製作所

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町 2917-1
TEL : 027-320-2677 (アメックスアルファ内)
受付時間 9:00~11:00 / 13:00~16:00

■ メールでのお問い合わせ
info@aokiss.co.jp

【青木製作所 HP】



www.aokiss.co.jp

【amex 公式サイト】



www.aoki-amex.com